



Grava o Agua subterranea

Agujero de cualquier tamaño usa SureFlow y Bentonite

No Reciclado – Añada mínimo de 2 ½ bolsas de bentonita por cada 500 gallons. Despues añada la cantidad apropiada de SureFlow de acuerdo al tamaño del tanque de mezcla. Si barro es un problema añada cantidad apropiada de SureFlow Clay.



SureFlow Sand esta premedido para tanques de 500, 750, o 1000-galones

Reciclado – Añada 6 bolsas de bentonita y 1 bolsa de SureFlow. Repita asta obtener viscosidad deseada. Recomendamos minima viscosidad de 120 seg/ct en embudo cuando perforando en grava o agua subterranea. Si el barro es un problema añada SureFlow Clay.

